

ペンスタンド取付板 (EPSON プロジェクター用)

IWS-PS

組立手順書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この「組立手順書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

組立前に準備する工具

プラスドライバー

内容物

組み立て前に、すべての部品が揃っているかご確認ください。

- ①ペンスタンド取付板…………… 1個 ③ペンスタンド本体固定ネジ(M4×8)…………… 2個
②ペンスタンド取付板固定ネジ……………
(M6×14 セムス P=3) 2個


ペンスタンド取付板の取り付け

1. ペンスタンドの向きを確認し、ペンスタンド取付板をスクリーンボードの正面に向かって右側にネジ2個で取り付けます。

- ① ペンスタンド取付板
② ペンスタンド取付板固定ネジ(M6×14 セムス P=3)×2個使用

2. ペンスタンド本体をネジ2個で取り付けます。

- ③ ペンスタンド本体固定ネジ(M4×8)×2個使用



製造元・問い合わせ先

泉 株式会社 樹脂事業部 東京樹脂課 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR 東急目黒ビル 15F TEL : (03) 5719-7482